

※使用前應詳細閱讀操作說明及注意事項※

使用說明書 (TOFO 330R6)

< 外部名稱 >



< 螢幕顯示功能名稱 >



< 操作步驟 >

1. 將機器背後電源主開關打開。
2. 按“HOT”鍵進行加熱或按“COLD”冷裱。
3. 按“TEMP”鍵設定溫度；按“SPEED”鍵設定速度。
(按“M1”鍵或“M2”鍵可載入記憶模組所設定的溫度及速度)
4. 溫度到達 60°C 以上，馬達開始運轉。當溫度到達設定溫度時，會發出‘嗶-嗶-嗶’聲，螢幕顯示‘READY’，即可開始護貝。
5. 若發現夾紙時，請立即按“REVERSE”（倒退）鍵將資料退出。
6. 當操作結束時，按“POWER”鍵一秒顯示‘COOL’（此時螢幕會熄暗），溫度若高於 65°C 時，馬達仍會繼續轉動散熱；當溫度降至 65°C 後，馬達會停止運轉，進入休眠狀態。
7. 在休眠狀態時，按“POWER”鍵一秒開啓操作介面，再依步驟 2 可恢復機器運作。

< 注意事項 >

1. 當機器在操作運轉時，人員請勿離開。
2. 使用完畢後，請先依步驟 6 進入休眠狀態後，再將機器後面電源主開關關閉，切勿直接關閉電源主開關及拔除插頭。
3. 使用一段時間後，滾輪會有黏膠，應以酒精（或去漬油）擦拭滾輪表面，除去溢膠（請在滾輪低溫時清潔，效果較佳）。
4. 如連續 2 小時未使用操作面板，機器會自動降溫，降至 65°C 以下馬達會停止運轉，進入休眠狀態。降溫期間或休眠狀態時如需使用機器，請見操作步驟 7。